Instruções de Uso – METASYS 1. ACESSANDO O SISTEMA METASYS: Execute o Internet Explorer Digite na barra de endereço http://10.202.1.114/meatsys ou dê duplo clic no ícone • Metasys inserido no desktop do computador localizado na secretaria do BSCUP Arquivo Editar Exibir Favoritos Ferramentas Ajuda 🗸 😽 🗙 🖓 B 😭 Favoritos | 🏨 🍘 Sher Sugerdier • 🖻 Select du Vick Sko • 🖄 Hemotrif-Trilog Welcome 🦓 • 👩 · 🗔 📾 • Página • Segurança • Perra Welcome! Johnson Controls The application is being loaded in a separate window. Once the application is loaded, you may close this page. Sintranet local Aguarde o download do sistema. Efetue o login no sistema de automação na tela exibida, inserindo nome do usuário . (UserName) e senha (Password)



 Clique no sinal de + ao lado da pasta MS-NCE2567-0 e em seguida clique no sinal + assinalado ao lado da pasta "tela gráfica" conforme abaixo, para que seja exibida a opção tela principal

📤 Metasys		
<u>I</u> tem <u>E</u> dit <u>V</u> iew <u>A</u> ction	n I <u>n</u> sert Tools <u>Q</u> uery <u>H</u> elp	
<u>企</u>		
All Items		
Site User View M8-NCE24 Eth IP Energy Program Schedu Telas G	vs 2567-0 et Protocol Eng Datalink y imming ule Graficas	
	no ícone "Tela Principal", seguido de um clique em sistema	do ar
	no lone rela i incipal, seguido de un cique em sistema	
condicionado na tela	a BrasilCord exibida	



• A tela de operação do sistema, na qual configura todos os parâmetros monitorados pelo sistema Metasys, será exibida.







Nota 1: Diante de variação ou queda de energia, o Set-Point Temp. Ambiente e o Set-Point Umidade poderão ser corrigidos para os valores temperatura e umidade pré-estabelecidos.

b. Análise das Mensagens de Alarmes:

As mensagens de alarmes serão indicadas através da tela abaixo sempre que os padrões de temperatura, umidade e travamento da porta externa da sala de armazenamento estiverem diferentes dos pré-estabelecidos, bem como, quando o sistema não atende ao próprio comando



Nota 2: O sistema metasys está configurado no módulo automático para solucionar eventuais situações de não-conformidade. Caso contrário, o setor de Engenharia Clínica/ FHB deverá ser acionado. Na impossibilidade dos mesmos elucidarem as nãoconformidades, entrar em contato com a empresa responsável pela manutenção preventiva e corretiva do sistema.

3. ACESSANDO OS HISTÓRICOS:

a. Históricos de temperatura e de umidade:

O sistema possibilita a armazenagem de 248 amostras (data, hora e a variação da temperatura ou umidade) de forma aleatória ou durante os 10 últimos dias a cada 10 minutos, em forma de tabela ou gráfico. A cada 10 dias devem-se buscar os dados armazenados e transferi-los para o editor de planilhas (Excel), conforme demonstrado nas figuras abaixo:



conforme indicado na tela a seguir.

Definir a cada 10 minutos a forma com que o sistema armazena os dados, clicando no ícone correspondente "10 dias – 10 min em 10 min".

Dê um clique em "copyto clipboard" e cole no editor de planilha

All Items All Items Site User Views All Show Protocol Eng All Show Protocol Eng Extended Extended Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Cont	Focus Hardware Trend A Select Item(s): 248amostras	m	20.4 deg C Normal	
Site User Views MS-NCE2567-0 Extra Protocol Eng Sthere Protocol Eng Sthere Protocol Eng Sthere Programming Programming Schedule	Focus Hardware Trend A Select Item(s): 248amostras	rm.		
User Views I MS-NCE2567-0 K BACnet Protocol Eng K Eth IP Datalink Energy C Programming Schedule	Select Item(s): 248amostras			
KG-NCE2567-0 KG-NCE2567-0 KG-NCE2567-0 KG-NCE2567-0 BACnet Protocol Eng Schedule Programming Schedule	248amostras			
BACnet Protocol Eng BACnet Protocol Eng Eth IP Datalink Energy Programming Schedule	A set of a set of the		New	
	10 dias - 10min em 10min		Delete	
- Constant				
- C Schedule				
	Copy To Clipboard			
田 點! FCB	Time QTA Trend			
🖻 📄 🛛 Telas Graficas 🔤	4/4/11 12:44:26 PM BRT 14.4 deg C	leg C)		
🖻 🐻 🛛 Tela Principal	4/4/11 1:16:17 PM BRT 14.5 deg C			
	4/4/11 1:27:29 PM BRT 14.6 deg C			
	4/4/11 1:46:44 PM BRT 14.7 deg C			
	4/4/11 1:53:44 PM BRT 14.6 deg C	14.6 deg C		
	4/4/11 1:57:56 PM BRT 14.7 deg C			
	4/4/11 2:05:59 PM BRT 14.6 deg C			
	4/4/11 2:44:50 PM BRT 14.7 deg C			
	4/4/11 3:07:35 PM BRT 14.5 deg C			
	4/4/11 3:12:50 PM BRT 14.8 deg C			
	4/4/11 3:22:38 PM BRT 14.7 deg C			
	4/4/11 4:00:05 PM BRT 14.8 deg C			
	4/4/11 4.18.38 PM BRT 14.7 deg C			
	+ 4/4/11 4:22:08 PM BRT 14.8 deg C			
	4/4/11 4:32:18 PM BRT 14.7 deg C			
	4/4/11 4:48:44 PM BRT 14:8 deg C			
	4/4/11 4:59:35 PM BRT 15.0 deg C			
	4/4/11 5:02:44 PM BRT 15.1 deg C			
	4/4/11 5:11:30 PM BRT 15.3 deg C			
	4/4/11 5:58:03 PM BRT 15.4 deg C			
	4/4/11 6:06:06 PM BRT 15.2 deg C			
	4/4/11 6:08:54 PM BRT 15.1 deg C			
	4/4/11 6:10:39 PM BRT 15.0 deg C			
	4/4/11 6:12:03 PM BRT 14.9 deg C			
	4/4/11 6:17:17 PM BRT 14.6 deg C			
	4/4/11 6:22:54 PM BRT 14.5 deg C			
	4/4/11 6:28:51 PM BRT 14.4 deg C			
	4/4/11 6:33:24 PM BRT 14.3 deg C			
	4/4/11 6:35:30 PM BRT 14.2 deg C			
	4/4/11 6:52:39 PM BRT 14.3 deg C			
	4/4/11 6:55:27 PM BRT 14.2 deg C			
	4/4/11 7:05:57 PM BRT 14.3 deg C			
	4/4/11 7:11:54 PM BRT 14.4 deg C			
	4/4/11 7:15:45 PM BRT 14.6 deg C			
	4/4/11 7:27:18 PM BRT 14 5 deg C			
	811 - C			🥏 Server: 4/6/2011 01:47
🖌 Iniciar 🔰 🧷 🕲 💁 🔽 🙆	🖇 Welcome - Windows I 🛛 🍙 Metasys	📑 Sem titulo 1 - BrOffic	🖉 KINGSTON urDrive (F:)	PT 🔦 🕏 📽 🔽
Histórico de /	Marmes [.]			

Selected Item					Ev	ent Viewer		
EventViewer	NAE00108D024C99	NAE00108D	024000					Ev
Statil Viewer	Туре	Priority	When	Item	Value	Description	Alarm Message Text	
d Viewer	- \$2: 📄 🐻 Alarm - \$2: 📄 📕 High Al	70	4/6/2011 01:02:50 PM BRT	STAT DU-1	Start 61.3 %	Estado do Desumidificador H Sensor Limidade SI Armazena	Estado do DU-1 nao coincide Sala de armazenamento com	
ed <u>R</u> eports	Alarm	70	4/6/2011 09:29:27 AM BRT	STAT RA	Stop	Estado do Modulo de Potencia	Estado do modulo de potencia	
nd Results	🔅 🖻 🐻 Alarm	70	4/5/2011 05:09:28 PM BRT	AlarmeCP	Alarm	Alarme do Compressor AC01	Favor verificar o equipamento	
Labels	🔆 🖹 🛛 Alarm	70	4/5/2011 05:09:07 PM BRT	STAT RA	Start	Estado do Modulo de Potencia	Estado do modulo de potencia	
Alarm Pop-Ups	Alarm	70	4/5/2011 10:06:15 AM BRT	STAT CP1	Stop	Estado do Compressor	Estado do compressor AC 01	
nut >	X 🖹 🦉 High Al	70	4/5/2011 08:43:12 AM BRT	SU	60.0 %	Sensor Umidade SI Armazena.	Sala de armazenamento com	
Graficas	🔆 🖻 🐻 High Al.	70	4/4/2011 12:26:14 PM BRT	SU	60.1 %	Sensor Umidade SI Armazena	Sala de armazenamento com	
ncipal	😯 🗎 📕 High Al.	70	4/4/2011 11:58:14 AM BRT	SU	60.0 %	Sensor Umidade SI Armazena	Sala de armazenamento com	
	🎲 📄 📕 High Al.	70	4/4/2011 11:10:59 AM BRT	SU	60.1 %	Sensor Umidade SI Armazena.	Sala de armazenamento com	
	X = Alarm	70	4/4/2011 10:20:53 AM BRT	STAT VTL	Stop	Estado do Ventilador AC01	Estado do VTL AC1 nao coinci	
	😯 🖹 📕 Low Al.	. 70	4/1/2011 06:24:13 PM BRT	STA	18.0 de	Sensor de TempAmbiente SI A.	. Sala de Armazenamento com t	
	🞊 🖻 🐻 Alarm	70	4/1/2011 05:34:34 PM BRT	Alarme Re	Alarm	AC01 e AC03 com alarmes	Os dois sistemas AC-01 (Princ	
	🔅 🖻 🐻 Alarm	70	4/1/2011 05:32:18 PM BRT	AlarmeCP	Alarm	Alarme do Compressor AC01	Favor verificar o equipamento	
	Alarm	70	4/1/2011 05:30:59 PM BRT	STAT CP1	Stan	Estado do Veninador ACOT Estado do Compressor	Estado do VILACI hao comor	
	🔆 🖻 📕 Alarm	70	4/1/2011 05:30:00 PM BRT	STAT VTL	Stop	Estado do Ventilador AC01	Estado do VTL AC1 nao coinci	
	🔅 🗎 🐻 Alarm	70	4/1/2011 05:29:34 PM BRT	STAT AC03	Stop	Estado do ACO3	Compressor do sistema reser	
	🕴 🎊 🖻 📕 Alarm	70	4/1/2011 05:26:22 PM BRT	STAT VTL	Stop	Estado do Ventilador AC01	Estado do VTL AC1 nao coinci	
	Alarm	70	4/1/2011 05:22:25 PM BRT	AlarmeVTL	Alarm	Alarme do ventilador AC01	Favor verificar o equipamento	
	X ⊟ Alarm	70	4/1/2011 05:21:25 PM BRT	STAT VIL	Start	Estado do Ventilador ACO1	Estado do VTLACT hao coinci	
	Alarm	70	4/1/2011 01:55:32 PM BRT	Alarme Re	Alarm	AC01 e AC03 com alarmes	Os dois sistemas AC-01(Princ	
	🎊 🖹 🐻 Alarm	70	4/1/2011 01:55:32 PM BRT	STAT AC03	Stop	Estado do AC03	Compressor do sistema reser	
	🎊 🖹 🐻 Alarm	70	4/1/2011 01:51:02 PM BRT	STAT VTL	Start	Estado do Ventilador AC01	Estado do VTL AC1 nao coinci	
	😯 🖻 👼 Alarm	70	4/1/2011 01:50:32 PM BRT 4/1/2011 01:50:02 PM BRT	AlarmeCP STAT CP1	Alarm	Alarme do Compressor ACU1 Estado do Compressor	Favor venticar o equipamento Estado do compressor AC 01	
	Alarm	70	4/1/2011 01:21:02 PM BRT	STAT CP1	Start	Estado do Compressor	Estado do compressor AC 01	
	🔆 🖹 📕 Alarm	70	4/1/2011 12:52:02 PM BRT	STAT CP1	Start	Estado do Compressor	Estado do compressor AC 01	
	🎊 🖻 🐻 Alarm	70	4/1/2011 12:22:02 PM BRT	STAT CP1	Start	Estado do Compressor	Estado do compressor AC 01	
	N: E K High Alarm	70	4/1/2011 11:49:32 AM BRT	STAT CP1	Start 60.4 %	Estado do Compressor	Estado do compressor AC 01	
	🔆 🖻 📕 Alarm	70	4/1/2011 11:07:02 AM BRT	STAT CP1	Start	Estado do Compressor	Estado do compressor AC 01	
	🔅 🖻 📕 High Al.	70	4/1/2011 10:21:54 AM BRT	SU	60.7 %	Sensor Umidade SI Armazena	Sala de armazenamento com	
	😽 🖹 📕 Alarm	70	4/1/2011 10:14:01 AM BRT	STAT CP1	Start	Estado do Compressor	Estado do compressor AC 01	
	i 😯 📄 📕 High Al.	70	4/1/2011 09:44:27 AM BRT	SU STATIONA	60.1 %	Sensor Umidade SI Armazena.	Sala de armazenamento com	
	- → → Alarm	70 70	4/1/2011 09:35:01 AM BRT	STAT CP1	Start 60.2 %	Estado do Compressor Sensor Umidade SLârmazena	Estado do compressor AC U1	
	🔆 🖻 📕 Alarm	70	4/1/2011 08:58:31 AM BRT	STAT CP1	Start	Estado do Compressor	Estado do compressor AC 01	
	🎲 🗎 📕 High Al.	70	4/1/2011 08:26:03 AM BRT	SU	60.0 %	Sensor Umidade SI Armazena.	Sala de armazenamento com	
	🎊 🖹 🐻 Alarm	70	4/1/2011 08:18:01 AM BRT	STAT CP1	Start	Estado do Compressor	Estado do compressor AC 01	
	N E High Al.	70	4/1/2011 07:45:48 AM BRT	SU	60.3 %	Sensor Umidade SI Armazena	Sala de armazenamento com	
	🔅 🖻 📕 High Al.	70	4/1/2011 06:27:23 AM BRT	SU	60.4 %	Sensor Umidade SI Armazena	Sala de armazenamento com	
		All Shock		I MANANA ANA	Ack	Discard Conv		
							۵	Server: 4/6/20
<u>/ 6 0 0 7</u>) Welcome - Windows I	🐁 Meta	sys 📑 Sem	titulo 1 - BrOffi	c 👔	KINGSTON urDrive (F;)	2	Server: 4/6/2